# **Cuisinart**

# SMART POWER BLENDER SPB-600J

スマートパワーブレンダー 形名: SPB-600J

- ●家庭用
- 保証書付き



Contents

もくじ

01-03

安全上のご注意

04

各部のなまえ

05-07

使い方

08-10

レシピ

11-14

お手入れ アフターサービス 無料保証

裏表紙

仕様 保証書

このたびはスマートパワーブレンダー SPB-600J をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後は本機のそばなど、いつも手元に置いてご使用ください。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

- ●ご使用になる前に「安全 トのご注意」をよくお読みの ト、 必ずお守りください。
- ●人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り いただくことを説明しています。
- ■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を 区分して、説明しています。

01

安全上のご注意

死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

軽傷を負うことや、物的損害が発生する おそれのある内容です。

物的損害\*とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

■お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

0	してはいけない <b>「禁止」</b> 内容です。
0	実行しなければならない <b>「強制」</b> 内容です。

お読みになった後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。



■絶対に分解・修理・改造を行わない。

(発火や異常動作によるけがの原因)

●修理は販売店、または修理相談窓口までご相談ください。



■本体を水につけたり、水をかけたりしない。 (ショート・感電の原因)



■子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の 届くところで使わない。

(感電・けがの原因)



■コード・電源プラグを破損するようなことはしない。 傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

(痛んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因)

●コード・プラグの修理は販売店、または修理相談窓口まで で相談ください。



■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。 (感電の原因)



■ブレードや回転部を露出したままで運転しない。 (けがの原因)



■ガラス容器台とブレードだけで本体にのせない。 必ず6ページのセットのしかたを守ってください。 (けがの原因)



■運転中に容器の中に指、スプーン、はし、ナイフなど入れない。 (けがをする恐れ)



■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない。 (たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



■電源プラグのほこりなどは定期的に取る。プラグにほこりなどがたまると、 湿気などによる絶縁不良となる場合があります。

●プラグを抜き、乾いた布でふく。 (火災の原因)



- ■電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- ●傷んだプラグ、緩んだコンセントは使わない。

(感電・発火・火災の原因)

# 各部のなまえ

# 



■使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 (けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



■部品の取り付け、取り外し、および、お手入れをするときは、電源プラグを抜く。 (けがの原因)



■運転中に移動させない。 (けがの原因)



■不安定なところでは使用しない。 (けがの原因)



■ガラス容器に材料を入れずに運転しない。





■運転中は必ずふた、目盛付きキャップを取り付けておく。 食材が飛び散ちる恐れがあります。

(けがや漏電の原因)



■40℃以上の熱い材料はガラス容器に入れない。

(ふきこぼれによるやけどや容器の破損の原因)

- ●極端に熱いものの調理は避けてください。また、熱いものを調理する 場合は次に事項に注意してください。
- 1.食材はガラス容器の1/4以下にする。
- 2.キャップは外しておく。(膨張した空気を逃がすため)
- 3.ガラス容器に手や顔を近づけない。食材が飛び散り、やけどの恐れがあります。




■電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを 持って引き抜く。

(感電やショートして発火の原因)



- **お願い** ●長時間の連続使用はしない。(固形物の粉砕は3分以内にする)材料の量、成分で負荷の かかり方が異なります。 田野崎の野びまた いっぱっている かかり方が異なります。固形物の粉砕などでは異常な負荷がかかるときがあります。続けて作業 したり、長時間の連続使用は故障や損傷の原因になります。特に固形物の粉砕に使用したあとは、 30分以上休ませるようにしてください。
  - ●調理以外に使わない。(故障の原因)
  - ●ガラス容器に食材を詰めたまま保存しない。 調理後はできるだけ早くガラス容器から食材を取り出し、洗浄してください。 (部品の劣化・故障の原因)
  - ●このスマートブレンダーは全ての下ごしらえ調理器具を代用するものではありません。卵白の泡立て、 ひき肉、パン生地、粘度の強い材料のかくはんには使用できません。また、パルメザンチーズ、 乾燥昆布、鰹節、乾燥朝鮮人参などの固い材料や、乾物類の粉砕にはご使用出来ません。 (故障の原因)



# で使用前に

※ご使用の前に本体以外の部品を洗ってください

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

# / 注意

- ●ブレードには鋭い刃がついています。取り扱いにご注意ください。
- ●本機に含まれている部品や容器以外は使用しない。 (故障・事故・けがの原因)
- ●使用時以外は、電源プラグを必ずコンセントから抜いておく。

# スイッチ操作

本体はガラス容器とガラス容器台をいセットしないと作動しない仕組み 注意 ですが、安全上必ず電源入切スイッチで回転を止めてください。

連続運転			
電源入切スイッチを押す 高速または低速スイッチを (2分後自動で回転が停止します) 選んで押す		高速または低速スイッチを 押して回転を止める。	電源入切スイッチを押す
ON/OFF	O HIGH または LOW	回転中に高速もしくは低速に変更可能  O  HIGH または LOW	ONOFF
電源入切ランプが レッドに点滅	ランプがブルーに 点灯し、回転がはじまる	ランプが消え、 回転が止まる	ランプが消え、 回転が止まる

PULSE(パルス)運転【断続運転】・・・断続的に運転し、食材の粗さを調整できます。							
電源入切スイッチを押す	断続スイッチを押す	高速または低速を 選んで押す	電源入切スイッチを押す				
ONOFF	PULSE	HIGH state LOW	ONOFF				
電源入切ランプが レッドに点滅	PULSEランプが ブルーに点滅	押している間回転し、 放すと止まる	電源入切ランプ、PULSE ランプが消え電源が切れる				

アイスクラッシュ・・・断続的に運転し、食材の粗さを調整できます。						
電源入切スイッチを押す	アイスクラッシュ スイッチを押す	アイスクラッシュスイッチ を押して回転を止める	電源入切スイッチを押す			
ON/OFF	ICE CRUSH	ICE CRUSH	ONOFF			
電源入切ランプが レッドに点滅	ランプがブルーに点滅し、 回転がはじまる	アイスクラッシュスイッチ を押して回転を止める	電源入切ランプ、 が消え電源が切れる			

スピードの目安					
スピード	HIGH	LOW	ICE CRUSH		
回転数(約)	22,000	15,000	20,000		

#### 禁止材料 ブレンダーでは以下の材料の撹拌、粉砕はできません。

- ●肉類、魚類
- ●粘りの強いもの、水分の少ないもの流動食作り、 とろいも、茹でたじゃがいもなど
- ●かたいもの 乾燥大豆 乾物類、冷凍食材、 その他粉末にする行為
- ●パン生地作り、●チーズ ●ロックアイス

# お願い

## セットの仕方

平らな安定したテーブルに ガラス容器を伏せて置き、 パッキン、ブレード、ガラス容器台の順にのせる。



取っ手を矢印の向きに少し

動かしてみて、ガラス容器

のゆるみのないことを確か

めておく。


ガラス容器台を回転させ、ガラス 容器にしっかりと締め付ける。※締め付けがたりないと食材が 漏れることがあります。




目盛付きキャップをふたに 差し込み、矢印の方向に固定




電源プラグをコンセントに 差し込む。電源入切スイッチを押し。"入"にする。電源入切 スイッチのランプ(レッド) が点滅する。







高速または低速スイッチを 選択し、連続運転でかくはん する。好みの状態になったら 電源入切スイッチを"切"にする。回転が完全に停止してから電源 プラグをコンセントから抜く。 ガラス容器とガラス容器台を 一緒に外す。



ガラス容器を本体にのせる。

06

使い方

トの仕方



食材をガラス容器に入れ









●空運転は絶対にしない

●長時間連続運転使用しない。

●運転が止まったときはスイッチを切り、材料を減らす。

# 材料の取り出し方

電源入切スイッチを"切"にする。回転が完全に停止してから電源プラグをコンセントから抜く。 ガラス容器とガラス容器台を一緒に外す。



ふたを取り外し、材料を取り出す。





# モーターの保護装置について

モーターに負荷がかかると、モーターを保護するための保護装置が働き、モーターが停止しますが、これは故障ではありません。一旦時間を置いたのち(10~15分)次のように作業してください。

電源入切スイッチを"切"にし、 電源プラグをコンセントから抜く。 ふたをはずし、材料を半分程度に 減らす。

※アイスクラッシュの場合は、一旦氷を 取り出し、ブレードにひっかかった 氷を水で流す。

※必ず本体からガラス容器とガラス容器台を 一緒に外して作業して下さい。

10~15分本体を休ませる。

作業を再開する。 (P6を参照)

※上記の処理をしてもモーターが作動しない場合は、お買い上げ販売店または修理ご相談窓口まで で連絡ください。

# 野菜ジュース

ガ 米ノユー へ	•		
ジュース名	材料(2人分)	準備	作り方
小松菜・ 人参・ りんごジュース	オレンジジュース 200ml 小松菜(葉と茎) 1株(40g) りんご 約½個(100g) 人参 約½本(60g)	小松菜は2cm幅に切る。 人参は皮をむいて1cm角 に切る。 りんごは皮をむいて種を 取り、1.5cm角に切る。	ガラス容器に全ての 材料を上から順に入れ、 フタをする。 《断続運転》 低速スイッチで 5回
キャベツ・ りんご・ パインジュース	りんごジュース 150ml パイナップル 100g キャベツ 100g りんご 小½個(100g) パセリ(葉先のみ) 30g	キャベツは2cm角に切る。 パイナップルは1~1.5cm 角に切る。 りんごは皮をむいて種を 取り、1.5cm角に切る。	《連続運転》 高速スイッチで 1分間回す。
青じそ・ 人参・ りんごジュース	りんごジュース 200ml 青じそ 5枚 りんご ½ 個(200g) 人参 ½ 本(50g)	青じそは2cmくらいにちぎる。 りんごは皮をむいて種を取り、 1.5cm角に切る。 人参は皮をむいて1cm角に 切る。	4 氷 3 かたい野菜
トマト・ セロリ・ 人参ジュース	トマトジュース 200ml トマト 大1個(150g) りんご ½個 (50g) セロリ ½本(50g) 人参 ½本(50g) 塩 少々	トマトは湯むきして種を取る。 りんごは皮をむいて種を取り、 1.5cm角に切る。 セロリは太い筋を取り、 1~1.5cm角に切る。 人参は皮をむいて1cm角に 切る。	やわらかい果物・野菜  のでは、水分の多いもので、水・ジュース・牛乳)
アボカド・ レモン・ はちみつジュース	牛乳230mlはちみつ大さじ2レモン汁大さじ2アボカド½ 個(70g)	アボカドは皮をむいて種を 取り、1〜2cm角に切る。	
ヨーグルト・ 人参ジュース	オレンジジュース 200ml プレーンヨーグルト 150g 人参 ½ 本(50g)	人参は皮をむき、1cm角に 切る。	Cusinar

80

ジュース名	材料(2人分	<del>)</del> )	準備	作り方
フローズン ミルクセーキ	牛乳 卵 コンデンスミルク 氷	150ml 1個 50ml 200g		ガラス容器に全ての 材料を上から順に入れ、 フタをする。 《断続運転》 低速スイッチで5回
チョコレートシェイク	牛乳 バニラアイスクリーム チョコレートシロップ	50ml 200g 大さじ1	アイスクリームはスプーンで すくえる程度の柔らかさに戻す。	高速スイッチで5回 《連続運転》 低速→高速スイッチ で40秒間回す。

## スムージー

ジュース名	材料(2人分	<del>)</del> )	準備	作り方
ストロベリースムージー	牛乳 ヨーグルト 氷 いちご 砂糖	100ml 100ml 200g 150g 大さじ3	いちごはヘタを取る。	ガラス容器に全ての 材料を上から順に入れ、 フタをする。 《断続運転》 低速スイッチで5回
トロピカル スムージー	パイナップルジュース 氷 マンゴ パパイア レモン汁	100ml 200g 100g 100g 大さじ1	マンゴ、パパイアは皮をむいて 種を取り、2cm角に切る。	高速スイッチで5回 《連続運転》 低速→高速スイッチ で40秒間回す。 ※凍らせた果物は使用 しないでください。

## フローズンカクテル

ジュース名	材料(2人分)		準備	作り方
フローズンピーチ ダイキリ	ライムジュース ラム酒 氷 桃(缶詰)	60ml 45ml 200g 1カップ	桃は1~2cm角に切る。	ガラス容器に全ての 材料を上から順に入れ、 フタをする。 《断続運転》 低速スイッチで5回
フローズン アプリコット	アプリコット(缶詰) ホワイトラム 氷 レモン汁	2切れ 50ml 150g 大さじ1	アプリコットは1〜2cm角 に切る。	低速→高速スイッチ で30秒間回す。

## スープ

#### カロチンたっぷりポタージュ 材料(4人分)

#### 【材料】

人参 1本 スープ 400ml かぼちゃ 1/4個 塩·胡椒 適宜 バター 大さじ1 牛乳 100ml

#### 【作り方】

- 1 かぼちゃは皮をむいて2~3cm角に切る。 人参は皮をむいて5mm厚さに切る。
- 2 鍋にバターを熱し、かぼちゃ、人参を入れて 軽く塩・胡椒して炒める。
- 3 スープを加えて煮る。かぼちゃ、人参が柔ら かくなったら火を止め、人肌程度まで冷ます。
- 4 断続運転【低速】スイッチを5回、連続運転 【低速】スイッチ→【高速】スイッチで50秒回す。
- 5 鍋に戻して温め、塩・胡椒で味を調える。

## ドレッシング・ソース

#### ホームメイドマヨネーズ

#### 【材料】

塩·胡椒 1個分 少々 ワインビネガー 大さじ1 サラダ油 1/3カップ サラダ油 大さじ½ 【マスタード 小さじ½

#### 【作り方】

- ↑ ガラス容器にAの材料を上から順に入れ、ふたを して【低速】スイッチの連続運転で約5秒回す。
- 2 【低速】スイッチの連続運転で回しながら、キャップ を外してサラダ油リョカップをゆっくりと、少し ずつ注ぎ入れる。(30秒間くらいかけて全部 を注ぎ終えるのを目安にする。)

※生野菜にはもちろん、茹でた野菜や魚にかけて オーブンで焼いてもおいしい。

※油の量を少なくしてヘルシーなマヨネーズに するため、この分量ではゆるめの仕上がりに なっています。もう少し固めのものがお好み の場合は、油の量を多めにするか、ご使用に なるまで冷蔵庫で冷やしてください。

## 大豆と人参のポタージュ

材料(4人分)

10

#### 【材料】

250ml 大豆(水煮缶) 150g 牛乳 100ml 生クリーム 人参 小1本 適宜 玉ねぎ 小12個 塩・胡椒 パセリ(みじん切り) 適宜 サラダ油 大さじ1 250ml スープ

#### 【作り方】

- 1 人参、玉ねぎは皮をむいて薄切りにする。
- 鍋にサラダ油を熱し、玉ねぎ、大豆を 入れて軽く塩・胡椒して炒める。
- 玉ねぎが透き通ってきたらスープ、牛乳 を加えて煮る。人参が柔らかくなって きたら火を止め、人肌程度に冷ます。
- ガラス容器に移しフタをして、断続運転 【低速】スイッチを5回、【高速】スイッチ 連続運転で60秒回す。
- 鍋に戻し、生クリームを加えて温め、 塩・胡椒で味を調える。器に盛り、 仕上げにパセリをのせる。

#### 梅じそドレッシング

#### 【材料】

梅干し 5個 酢 大さじ5 小さじ2 大葉 3枚 醤油 サラダ油 150ml

#### 【作り方】

- 1 梅干しは種を取る。大葉は1~2cmにちぎる。
- 全ての材料をガラス容器に入れ、ふたをして 【低速】スイッチの断続運転で5回、 【高速】スイッチの連続運転で1分回す。 ※海藻サラダや大根サラダ、山芋のサラダに。

### 梅じそドレッシング

#### 【材料】

トマト水煮缶 1缶分 にんにく 1片 塩・胡椒 玉ねぎ 1/2個 適宜

#### 【作り方】

- 1 玉ねぎは皮をむいて8等分に切る。にんにくは1cm角に切る。
- 全ての材料をガラス容器に入れ、ふたをして【低速】スイッチの 断続運転で5回、【高速】スイッチの連続運転で30秒回す。
- 鍋に移して、塩・胡椒を加え、好みの濃度になるまで煮詰める。 ※パスタソースとしてそのまま使うのはもちろん、たくさん作って ストックしておけば、ラザニア、鰯のトマト煮、ラタトゥイユ などがさっと作れます。



# 故障・劣化の原因となります

# 注意

シンナー、ベンジン、磨き粉や金属タワシ、 化学ぞうきんなどは使わないでください。 きず、変形、腐食の原因になります。



本体は絶対に水につけたり、 水洗いしないでください。 汚れはフキンでふき取って ください。



汚れは湿った布でふき取る。汚れが ひどい場合は、台所用中性洗剤を含ませた 布でふき取った後、乾いた布でふく。



● ガラス容器

台所用中性洗剤を入れたぬるま湯で スポンジを使って洗い、 よくすすいで乾かしておく。



ガラス容器が外れにくいときは、 本体の上にのせ、軽く取っ手部分 を図の向きに動かします。 本体を手で押さ、固定して行うこと。



### ●ガラス容器台、ふた、目盛付きキャップ ●ブレード パッキン

台所用中性洗剤を入れたぬるま湯でスポンジを使って 洗い、よくすすいで乾かしておく。

※ガラス容器台の内側に構造上、油が付着するため ときどき布でふき取っておく。

※パッキンを乾かしてからブレード、ガラス容器に 取り付けてください。ぬれたまま取り付けると 劣化を早めます。



ブレードには鋭い刃が付いています。 取り扱いには十分注意ください。

台所用中性洗剤を入れたぬるま湯を使い、柄の付いた ブラシで洗う。よくすすいで乾かしておく。 特に酸性、アルカリ性の食材を調理したときは、洗浄 した後、水ですすぎ、よく乾かしておく。 濡れたままにしておくと錆の原因になります。



# 故障かな?

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。 なお、アフターサービスについては14ページをご覧ください。

こんなとき	原因	直し方	
スイッチが 入らない	電源プラグはコンセントにしっかり 差し込まれていますか。	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。	
ブレードが回転しない	材料が多すぎませんか。	量を減らしてください。	
	材料が大きすぎませんか。	小さく切り直して入れてください。	
回転が 止まる	ガラス容器台が本体に正しくセットされて いますか。	正しくセットしなおす。	
	ブレードとガラス容器の間に材料が はさまっている。	材料を取り除き、入れなおす。 ※材料が固すぎる場合は作業をやめる。	
材料が もれる	ガラス容器台、パッキンが正しくセット されていますか。	ガラス容器にパッキン、ブレード、ガラス 容器台を正しくセットしなおし、しっかりと しめておく。	



モーターの加熱などにより、作動中に停止した場合、スイッチを切らずにそのままにして おくと、モーターが冷却したとき自動復帰し、再作動して危険です。

作動が停止した場合は、必ず、スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜いて ください。また、長時間使用しない場合も同様に、スイッチをオフにし、電源プラグを コンセントから抜いておきます。

れ

12



●追加部品は販売店でお買い求めいただけます。

クイジナート家電製品直販サイト『クイジナート オンラインストア』 でもお買い求めいただけます。 詳しくはクイジナートWebサイトをご覧ください。

オフィシャルサイト: http://www.cuisinart.jp

#### 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、 お買い上げの販売店へお申し付けください。

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、「修理ご相談窓口」へ
- ●使い方・部品・お買い物などのお問い合わせは、「カスタマーサービス係」

#### 保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店 からお受取りください。よくお読みのあと保存してください。

### 保証期間: お買い上げ日から 本体 1年間

※付属品の保証はございません。

当社では、このスマートパワーブレンダーの補修用性能部品(商品の機能を 維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、最低6年保有して

#### 修理を依頼されるとき

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させて いただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えて

なお、直接修理ご相談窓口、カスタマーサービス係に送付した 場合の送料はお客様負担となります。修理内容を確認のため、 事前に修理相談窓口までご連絡くださることをお勧めいたします。

#### ●保証期間を過ぎているときは

ご要望により有料修理させていただきます。

製品名	スマー	-1/6	フーブレ	ンダー	
品番	SPB-	-600	)J		
お買い上げ日		年	月	日	
故障の状況	できるだ	どけ具体	本的に		

#### コンエアージャパン お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、 まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

#### 使い方・部品・保証などのご相談窓口

コンエアージャパン合同会社 カスタマーサービス係

# **13** 0120-191-270

受付時間:9:00~12:00 13:00~17:30

(土日・祝日及び夏季休業日・年末年始休業日を除く、弊社 インターネットサイト上にご案内いたします。) 修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

〒107-0062 東京都港区南青山1丁目15-41

#### 修理ご相談窓口

コンエアージャパン 修理センター

# **@** 0120-137-240

受付時間:9:30~18:00

(土日・祝日及び夏季休業日・年末年始休業日を除く、弊社 インターネットサイト上にご案内いたします。)

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

コンエアージャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記 録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。 お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

### オフィシャルサイト: http://www.cuisinart.jp

# 仕 様

## 品名:スマートパワーブレンダー 形名:SPB-600J

定格電源	AC100V 50Hz · 60Hz			
定格消費電力	450W			
容量(約)	1.25L			
定格時間	2分			
電源コード(約)	長さ 1.5m			
大きさ(約)	幅 17.7× 奥行き 21.5× 高さ 37.5cm			
質量(約)	3.5kg			

●製品改良のため仕様の一部を変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため、多少異なることがありますが、 ご了承ください。イラストは簡略化して表現してあるため商品と多少異なります。

#### 長年ご使用のスマートパワーブレンダーの点検を!

# 愛情点検

#### こんな症状はありませんか?







◆その他の異常·故障がある。



### お願い!

電源プラグをコンセントから 抜き、お買い上げの販売店、 または修理ご相談窓口まで 点検・修理をご相談ください。

#### ユーザー登録について

この度はクイジナート製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。コンエアージャパン合同会社では、お客様にお得なキャンペーン情報やレシピ情報、登録会員様限定のご案内などを差し上げるために『ユーザー登録』を開始いたしました。『ユーザー登録』はクイジナートホームページからしていただけます。

オフィシャルサイト: http://www.cuisinart.jp

BA-SPB600J-01-1112